

Pripojenie ELCOM eKasa Euro-150 a Euro-50 k Wifi sieti

1. Po zapnutí pokladnice prejdeme **dvojnásobným** stáčením klávesy „**Režim**“ a na Euro-50 tlačítko „**Menu**“ do Hlavného menu kde pomocou šípok (← , →) vyhladáme **P-režim** a potvrdíme tlačítkom „**Spolu**“ a na pokladnici Euro-50 tlačítko „**Total**“. V P-režime vyhladáme pomocou šípok (← , →) „**Web konfigurácia**“ a opäť potvrdíme. Na displeji pokladnice sa zobrazí *Aktivácia prístupu bodu*. Po aktivácii sa zobrazí názov Wifi a IP adresa pokladnice. V tomto momente s pokladnicou nerobíte žiaden úkon.
2. Teraz pokladnica funguje ako WIFI router ktorý vysieľa WIFI ku ktorej sa pripojíte pomocou PC, Notebooku alebo telefónu vyhladáte Wi-Fi sieť pokladnice s názvom ElcomICM_XXXXXXXXXXXX (napr.: ElcomICM_ABD-45678TD65), zadáte heslo: „**Elcom1234**“ a pripojíte sa na ňu.
3. Po úspešnom pripojení na Wi-Fi sieť otvoríte webový prehliadač (napr.: Internet explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, atď.) a v riadku prehliadača zadáte adresu: **http://192.168.4.1**

MENU	Hlavná stránka	ICM v1.1.1
domovská stránka	eKasa certifikát Dic: 1234567890 Valid from: 30. 1. 2019, 15:07:01 Valid to: 29. 1. 2021, 15:07:01	
certifikát	Kontakt ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26 080 01 Slovensko Tel: +421 51 74 64 111 Fax: +421 51 74 64 199 E-mail: elcom@elcom.eu	
identifikačné údaje		
chránené dátové úložisko		
WIFI		
aktualizácia systému		

4. V ľavom **MENU** vyberieme možnosť **WIFI**.
5. V sekcii „**Nastavenie WiFi siete**“ - v poli SSID(názov siete) – zadáte názov alebo vyberiete zo zoznamu dostupných sietí vašu Wifi sieť. Potom vpíšete prístupové heslo v poli Heslo. (napr.: SSID:NTservis; Heslo:***** - príklad je uvedený na obrázku).

MENU	Správa WiFi siete
domovská stránka	Nastavenie WiFi siete: SSID (názov siete): <input type="text" value="NTservis"/> Heslo: <input type="password" value="*****"/>
certifikát	Nastavenie prístupového bodu: SSID (názov siete): <input type="text" value="ElcomICM_240AC48DDB84"/> Heslo: <input type="password" value="*****"/>
identifikačné údaje	<input type="button" value="Odoslať"/>
chránené dátové úložisko	
WIFI	
aktualizácia systému	

6. V sekcii „**Nastavenie prístupového bodu**“ si môžete okrem iného aj zmeniť názov a heslo WIFI siete s prístupovým heslom vašej pokladnice ktorá vysiela WIFI signál na pripojenie sa do pokladnice. **Odporúčame nemeniť tieto nastavenia!!!**
7. Po zrealizovaní zmien v tomto okne kliknete na tlačidlo „**Odoslať**“.
8. V tomto momente sa môžeme odpojiť od pokladnice.
9. Na pokladnici stlačíme tlačítko „**Režim**“ a tým deaktivujeme vysielanie WIFI signálu ktorý slúži na pripojenie sa ku nastaveniam pokladnice.
10. Vrátime sa do R-režimu a mala by sa nám zobrazíť na ľavej strane displeja intenzita Wifi signálu.



11. Ak sa intenzita Wifi signálu **ne zobrazuje alebo bliká**, zadali ste nesprávne heslo v nastaveniach vašej Wifi siete alebo je signál slabý a pokladnicu je potrebné umiestiť bližšie k Wifi routeru.

Dodatočná kontrola WIFI pripojenia stlačíme 1x „**Režim/Menu**“ pomocou šípok (← , →) vyhľadáme v menu „**Wi-Fi**“ potvrdíme tlačidlom „**Spolu/Total**“, opäť potvrdíme výber „**Info o pripojení**“ a ak sa nám zobrazí na displeji hlásenie: „žaden prístup na internet“ **pokladnica nie je pripojená na vašu WIFI!**. Ak sa zobrazí Názov siete pr. „NTservis“ **pokladnica signalizuje že je pripojená na vašu WIFI, nesignalizuje že je aj funkčný internet!!**. Pomocou šípok (← , →) si môžeme pozrieť *kvalitu signálu, IP adresu, zabezpečenie*.

Funkčnosť internetu si overíte pripojením iného zariadenia na vašu wifi (notebook, tablet, telefón) alebo v **T-režime** vytlačiť NPLATNY DOKLAD a ak sa nám zobrazí na **konci dokladu „ONLINE DOKLAD“** registrácia dokladu na FS prebehla v poriadku a pokladnica je pripojená na internet. Ak bude na doklade „**OFFLINE DOKLAD**“ pokladnica nie je pripojená na internet (nefunkčné internetové pripojenie, problém s internetovou sieťou, nefunkčná wifi).

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom riešení eKasa:

NOVATECH, s.r.o.

Potočná 2835

Čadca 022 01

Tel.: 041 4333400

www.novatech.sk

Email: obchod@novatech.sk